

戸別受信機を正しく運用していただくために

付属の取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください

◆乾電池ランプ

乾電池が消耗している、または乾電池が入っていないとき ランプが赤く点滅します。

乾電池は停電のときなどの非常用です。必ず入れてください。その際、アルカリ乾電池単1形のご使用をおすすめします。

1年に一度は新しい乾電池と取り換えてください。

◆被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲破損の原因になることがあります。

万一、液もれが起こったら、装置の交換をご検討ください。

